



Installation av Swedice Ice Pack

Före installationen skall markytan vara helt plan och finjusterad. Om banan skall ligga i en ishall skall banan installeras på underlag av 100 mm cellplast + 100 mm stenmjöl alternativt på värmeslingor cc 500 mm som läggs på ca 0.3 m djup.

De 75 mm tjocka formgjutna och spårade cellplastsivorna läggs ut intill varandra. Kylslangar dras ut, cc 60 mm, och trampas fast i skivornas slanglås.

Med hjälp av bandylaget går installationen mycket snabbt. Fråga gärna Ulf Andersson på Tunets Idrottsplats i Borlänge som köpte en byggsats från Swedice AB .
073-6375244 & 0243-239 140



Tunets konstfrysta bandybana 11-06-2006

Halva banan nästan klar efter 2 dagar



Anslutningsarbeten

De tjockväggiga och sega huvudledningarna svetsas samman med el-muffar. Vid banans kortsida har ledningar för matning och retur påsvetsade el-muff anslutningar för slangarna.

Huvudledningarna ansluts till kylaggregatets cirkulationspump. Systemet provtrycks först med luft. Därefter fyller man systemet med köldbärare av salt, glykol eller etanol och utför effektiv avluftning.

Banans kylslangar överfylls med ca 35 mm stenmjöl eller vit marmorkross. Alternativt med 10 mm stenmjöl och Swedice TopTrack plastplattor med mönsterfyllning av kross.